I-O DATA

液晶ディスプレイアーム
DA-ARMS3

取扱説明書

B-MANU201541-02
M-MANU200961-02

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

1 箱の中のもの

●万一、不足品がございましたら弊社サポートセンターまでご連絡ください。

□ アーム本体（1本）



□ ディスプレイ取り付け用アタッチメント（1個）



□ ケーブルカバー大（1個）

□ ケーブルカバー小（2個）



□ ディスプレイ取付ねじ
M4×8・M4×10・M4×15（各4個）

□ 六角レンチ（1本）

☑ 取扱説明書(本書)

2 取り付ける

1 アームを取り付けます。

クランプを奥まで押し込み、机（台）にしっかりと固定してください。



ハンドルを回して固定します。



※十分な強度をもった天板に取り付けてください。

2 ディスプレイにアタッチメントを取り付けます。

お使いの液晶ディスプレイの取扱説明書と併せてお読みください。
作業をするときは、液晶ディスプレイを傷つけないように柔らかい布などを水平なところに敷いてください。
付属のディスプレイ取付けねじ4本で液晶ディスプレイとアタッチメントを取り付けます。

ディスプレイ取付ねじはM4×8、M4×10、M4×15を添付していますがねじの長さが液晶ディスプレイに合わない場合があります。液晶ディスプレイの取扱説明書に記載されている推奨するねじを必ずご使用ください。



金具の位置は、3 段階に調整可能です。
位置を変更するときは、ネジをしっかり締めてください。
ネジをしっかり締めていない場合は、ディスプレイが外れる原因になる場合があります。



3 ディスプレイをアームに取り付けます。



ディスプレイの固定強度の調整

添付の六角レンチで右図の3カ所のネジをしめたりゆるめたりしてディスプレイの固定強度を調整します。

※まわりに人や物がないことを確認して調整してください。急にゆるめるとディスプレイの角度が急に変わり、けがや破損の原因になることがあります。



⚠ 注意

❗ 手や指をはさまないように注意してください。

ディスプレイの昇降補助力の調整

アタッチメント下部のボタンを押すことで内部のバネの強度を調整することができます。
（横ボタンが一番下の位置にある状態でなければ下ボタンは押せません。）



強度の目安
■：軽めのディスプレイ（2～3kg）
■：重めのディスプレイ（3～5.5kg）

高さの調整

横ボタンを押しながら高さを調整してください。
横ボタンを押していない状態では、ディスプレイが固定されていますので、調整することができません。
調整後は、横ボタンが押されていない状態になっていることを（ディスプレイがしっかり固定されていること）を必ず確認してください。



⚠ 注意

❗ **手でディスプレイを押さえながら、横ボタンを押して高さ調整をしてください。**
手で押さえないで横ボタンを押すと、内部のバネの力で急にディスプレイの位置が変わり、けがや破損の原因になります。

❗ **ディスプレイの角度調整やピボッド（ローテーション）調整をする際には、ディスプレイが固定されていることを確認してから調整してください。**
ディスプレイが固定されていない状態で調整すると、バネの力で急にディスプレイの位置が変わり、けがや破損の原因になります。

3 ケーブルの配線



左図のようにケーブル配線後、ケーブルカバーを取り付けてください。
配線後は、アームを動かしケーブルに負荷がかかっていないことを必ず確認してください。

⚠ 注意

❗ **アームにケーブルを配線するときは、ケーブルに負荷がかからないようにしてください。**
無理な配線はケーブルを痛め火災や感電、けがの原因になることがあります。

可動範囲について

注意

- ●本製品に搭載可能な液晶ディスプレイ重量は、5.5Kg以下です。
  これ以上の重量の液晶ディスプレイを搭載しないでください。
- ●使用範囲を超えて動かさないでください。
- ●アームを動かして位置調整をする際は、指を挟まないように十分注意してください。

搭載可能な液晶ディスプレイ重量:5.5Kg以下



ディスプレイ可動範囲・使用範囲



※可動範囲は 360°ですが、ディスプレイの落下の原因となる可能性がありますので、上記使用範囲内にてご使用ください。

アーム (1) 可動範囲・使用範囲



注意

使用範囲内にディスプレイを設置してご使用ください。
使用範囲外にディスプレイを設置すると、アームが外れるなど、ディスプレイの落下、けがの原因となります。

アーム (2) 可動範囲



アーム (3) 可動範囲



安全のために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。
本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。
お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

● 警告および注意表示	
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
⚠注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味	
	禁止
	指示を守る

免責事項について

- ●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

⚠警告

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因となります。

ぬれた手で本製品を扱わない
感電や、本製品の故障の原因となります。

梱包用のビニール袋や小さな部品(ネジなど)は幼児や子供の手の届くところに保管しない
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。

ビニール袋は可燃物ですので、火のそばに置かない
火災の原因になります。

各関節の可動部分などへの注油はしない
油が、取り付けたディスプレイ内部へ浸入すると、火災の原因となります。

強い衝撃や振動を与えない
落ちたり倒れたりして、大けがの原因となります。

⚠注意

ケーブルについて
パソコンなどへのケーブル接続は、本製品設置後に行ってください。ケーブルなどが引っ掛かるとけがや接続機器の故障の原因となります。

ぐらついたり、傾いた机(台)など、不安定な場所には設置しないでください。
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。

本製品設置時は、本製品をしっかりと持って設置してください。
本製品が落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。

調整時に指をはさまないように気をつけてください。

以下のような場所には設置しないでください。
落ちたり、倒れたりするとけがや接続機器の故障の原因となります。
- ●クランプが奥まで掛けられない場所
- ●板厚が薄い場所
- ●横向きや下向きになる場所

アーム(ディスプレイ)を動かす際は、周囲に人がいないこと、物がないことを確認してから、ゆっくり動かしてください。

使用上のご注意

製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
●振動や衝撃の加わる場所 ●屋外 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所 ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静電気の影響の強い場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど) ●強い磁力・電波の発生する物の近く(携帯電話、磁石、ラジオ、無線機など)

お問い合わせについて

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

必ず以下の内容をご確認ください

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ http://www.iodata.jp/support/

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話: 050-3116-3019
※受付時間　9:00～17:00　月～金曜日(祝祭日をのぞく)
FAX: 076-260-3360
インターネット: http://www.iodata.jp/support/

■お知らせいただく事項について
1.ご使用の弊社製品名
2.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

[ご注意]
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

[商標について]
● I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ:http://www.iodata.jp/support/